

SU-matic PTS

| PTS 32 | # | | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 |
|--------|-------------|---------------|-------|-----|------|------|
| | 14420000400 | PTS32xERC 16 | ER 16 | ø28 | 38.0 | 40.5 |
| | 14420000420 | PTS32xERC 20 | ER 20 | ø34 | 34.5 | 38.0 |
| | 14420000480 | PTS32xERC 20 | ER 20 | ø30 | 36.5 | 59.5 |
| | 14420000990 | PTS32xER 25 | ER 25 | ø42 | 35.5 | 42.0 |
| | 14420000860 | PTS32xERMC 25 | ER 25 | ø35 | 40.5 | 47.0 |

| PTS 32 | # | | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 | T 1 |
|--------|-------------|-------------|--------|-------|-----|------|-----|
| | 14420001390 | PTS32 x ø10 | ø10 H5 | ø23.0 | 25 | 10.0 | M8 |
| | 14420001130 | PTS32 x ø12 | ø12 H5 | ø31.5 | 50 | 11.5 | M10 |
| | 14420001360 | PTS32 x ø16 | ø16 H5 | ø31.5 | 31 | 12.0 | M10 |

Notes / Notizen / Note / Notes / ㄨ ㄜ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
 Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
 常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いが確認してください。
 Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
 Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
 設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

